



Skötselråd av industriglasparti

Rengöring av stålparti

Stålet kan torkas av från damm och smuts med en fuktig trasa.

Rengöring av glas

Glaset rengörs på bästa sätt genom att använda fönsterputs samt ett luddfritt torkpapper. **OBS:** Var noga med att det inte rinner ner större mängder med puts mellan glas och stål, detta kan eventuellt medföra rost på längre sikt.

Smörjning gångjärn

För smörjning av gångjärn skall vattenfritt smörjfett eller syntetiskt smörjfett användas. Assa gångjärnsfett är särskilt utprovat och rekommenderas speciellt för tappbärande gångjärn. Olja skall inte användas annat än i de fall då fett absolut inte låter sig appliceras. **OBS:** Detta är inget som behövs göras så länge gångjärnen inte börjar gnissla eller motsvarande.

Industriglas.nu

Visningen har öppet: måndag – fredag 08.00-16.30
Industriglas | Virkesvägen 1 | 238 37 Oxie | 040-54 20 00 | info@industriglas.nu